DSHEng5通信エンジン 装置 デモプログラムの紹介 (2019年8月)

きめ細くGEM機能の確認ができます。

文書番号 **DSHEng5-19-30500-00**



装置デモ・WP シミュレーションの画面例

😨 formLog — 🗆 🗙	🕵 DSHEng5-32Bit デモプログラム — 🗆 🗙	🚼 WP Operation Monitoring - 🗆 🗙
****** DSHEng5 GEM Communication Engine Demo Program Start 4 A 製品情報	通信接続状態 エンジン制御 ■ HSMS selected 情報復元 装置/ホスト	画面左下の WP処理開始 ボタンのクリックで始めます。
DSHEng5 Communication Engine : Trial type S/N : 1524124494-1 File Time Stamp Current Directory/AJ DSHEng5.dl1 : 2019/08/21 14:05:16 dshdr2.dl1 : 2017/07/28 10:01:57 DSHEng5XSN.dl1 : 2018/10/28 15:08:10	あり、 装置、 メッセージ送信モード BKUP復元設定 フロッチート(wait)、 BKUP復元設定 S6F11表示指定 MD FMT 詳細(V)、 L06表示 通信確立制御	処理状態 D照合完了, FOUP オーフン待ち 処理開始 半導体製造装置 処理除了 SMap照合
Eng5AppCsDemo.exe : 2019/08/21 15:00:22 * set_reserved_variable() * set_reserved_variable() end ei=0 Equipment Started Successfully	通信Enable Enable取消し 通信Disable SxFy Ack設定 製品情報 ALL ~	FOUP開 CarID照合 CARID_01 搬出開始
Data Format VID format = U4 44 ECID format = U4 44 SVID format = U4 44 DVID format = U4 44	ワンス1番報報参照 GC美: T BKUP確認 管理情報操作 / 関連がセージ送信 EC装置定数 SV状態変数 DVデータ変数	ポート-1 ポート-2 ロート開始 CarrierID CARID_01 ✓ Usage
RPID format = 04 44 RPID format = U4 44 DATAID format = U4 44 ** rsp_sent_wait_time = 0 ms Engine Started successfully	V変数情報(全) SVトレース情報 変数リシット情報 CEイペット情報 RPレホペート情報 ALアラーム情報 PPは表報(S7F3) EPPは表報 BCPレシャペも表報	RCPID Location Location PrJobID CJobID コントロール ONLINE, LOCAL
! enable callback() end_status = 0 ! enable callback() end_status = 0 s6f11 ceid=15600 CE_ReadyToLoad s6f11 ceid=15792 CE_LoadTransferBlocked s6f11 ceid=15793 CE_LoadMattrialArrived s6f11 ceid=15794 CE_LoadMattrialArrived	CJ/情報 PRJ情報 CARキャリア情報 Substrate/情報 Free Trid	ONLINE OFFLINE REMOTE LOCAL アクセスモード AUTO 処理済み回数 0 AUTO MANUAL サイクル時間 0
Solil Geld-lavat of_Loadmaltingloinost	S10F1, 3, 5 スプペール情報 1次Msg送信 S2F41送信 S2F49送信 S3F17送信 ホペート制御 WP00理ジナリオ操作	アラーム
	■ Load busy WP開始 終了予約 ■ Process busy WP停止 モニター画面	Alarm, Term Msgリセット
< 消去 Log On/Off On ~ 37 ファイル・リセット	■ Unload busy 状況表示 HSMSロゲモニター起動	

HSMS通信環境定義ファイル 装置側の例 comm_eq.def

#				
	uniaction Definition File		H	
# DSHDK2 Collin			PORT	= 9
# FileName : #D	snEng5¥cn1¥comm_eq.def		PROTOCOL	= HSMS
#			PORT MODE	= PASSIVE
START DSH			TCP_PORT	= 5009
MAX MSG SIZE	= x100040		T3	= 45
MAX TRANSACTION	=1024		Τ5	= 10
LOG FILE	= ¥dsheng5¥log¥DSHDR2. LOG		T6	= 5
LOG_MODE	= DAILY		Τ7	= 10
LOG_LINE	= 10000		T8	= 5
LOG_LIFE	= 6		LINKTEST	= 0
TIME_FORMAT	= "YYYY/MM/DD HH:NN:SS.CC	"	END	
MON_PORT	= 9999		ш	
END			# DEVICE Definiti	
#			# DEVICE Delimition	
# PORI Definition			START DEVICE	
#			DEVICE	= 1
	- 1		DVID	= x1234
PROTOCOL	= 1 = HSMS		# DVID	= x1236
PORT MODE	= ACTIVE		PORT	= 1
TCP PORT	= 6001		END	
TP	= 192.168.1.11			
T3	= 45		#	
T5	= 10		START DEVICE	
T6	= 5		DEVICE	= 9
Τ7	= 10		DVID	= x5999
T8	= 5		PORT	= 9
LINKTEST	= 60		END	
S9F1	= 0			
END				
# старт рорт				
PORT	= 9			
PROTOCOL	= HSMS			
PORT MODE	= PASSIVE			
TCP PORT	= 5009	これは装置側のもの	ですが、``	
T3	= 45	ホスト側のものは cmm	n h def	
T5	= 10	レア淮借されていま	*	
T6	= 5	こして牛脯で化しいよ	70	
Τ7	= 10	rr	·i	
Τ8	= 5			
LINKTEST	= 0			
END				

装置デモ・ログモニター画面例



装置 - ホスト間のHSMS通信トランザクションを リアルタイムでモニタリングします。

> 装置、ホスト以外のPCからも モニタリング可能です。

(DSHDR2 HSMS通信ドライバーと接続しています。)

GEM 装置変数定義の内容 EC, SV, DVVAL, RP,CE,AL (1部です)

//---- EC - Equipment Constant ----def_ec EC_Mdln{ ecid: 1 // =0x00000001 format: A[6..6] nominal: "DSH100" def_ec EC_SoftRev{ ecid: 2 // =0x0000002 format: A[6..6] nominal: "REV001" def ec EC InitCommState{ ecid: 4 // =0x0000004 format: U2[1] min: "0" max: "1" nominal: "0" def ec EC InitControlState{ ecid: 5 // =0x00000005 format: U2[1] min: "0" max: "1" nominal: "0"

//---- SV - Equipment Status Variable def sv SV Clock{ svid: 8192 // =0x00002000 format: A[16..16] nominal: "" def_sv SV_CommunicationState{ svid: 8193 // =0x00002001 format: U1[1] nominal: "0" def sv SV ControlState{ svid: 8194 // =0x00002002 format: U2[1] units: "state" min: "0" max: "2" nominal: "0"

event: "CE ControlState"

def sv SV CJExecName1{ svid: // =0x00002003 format: A[16..16] units: "CJOB" nominal: ""

//---- DV - Data Variable ----def dv DV StartTime{ dvid: 8300 // =0x0000206c format: A[19..19] nominal: "" def dv DV EndTime{ dvid: 8301 // =0x0000206d format: A[19..19] nominal: "" def_dv DV_Temp1{ dvid: 8302 // =0x0000206e format: A[8..8] units: "Degree" nominal: ""



RP(Report), CE(CollectionEvent)の定義

// RP - Collection Event def_report RP_Communicating{ rptid: 10 // =0x0000000a vname: "SV_Clock" // vid=8192 }	<pre>// CE - Collection Event def_ce CE_Communicating{ ceid: 2 // =0x00000002 enabled: 1 rptname: "RP_Communicating" // rptid=10 }</pre>	一部分を紹介します。
<pre>def_report RP_ControlState{ rptid: 100 // =0x00000064 vname: "SV_Clock" // vid=8192 vname: "SV_ControlState" // vid=8194 } def_report RP_PortAccessMode{ rptid: 1200 / =0x000004b0 vname: "EC_PortAccessMode" // vid=256 }</pre>	<pre>def_ce CE_SpoolDeactivated{ ceid: 999 // =0x000003e7 enabled: 1 } def_ce CE_ControlState{ ceid: 100 // =0x00000064 enabled: 1 rptname: "RP_ControlState" // rptid=100 }</pre>	DSHEng5は これらの情報を内部に取り込 み、RP、CE、変数間のリンク 関係を生成し、管理します。 変数の値の設定・参照のため のサービスをAPI関数によって 提供します。
<pre>} def_report RP_Port1AccessMode{ rptid: 1201 // =0x000004b1 vname: "EC_Port1AccessMode" // vid=257 } def report RP Port2AccessMode{</pre>	<pre>def_ce CE_AlarmOn{ ceid: 200 // =0x000000c8 enabled: 1 } def ce CE AlarmOff{</pre>	CEイベントは classSendS6F11クラスの SendS6F11メソッドを使って、 CEIDを指定するだけでS6F11を 送信してくれます。
rptid: 1202 // =0x000004b2 vname: "EC_Port2AccessMode" // vid=258 }	ceid: 201 // =0x000000c9 enabled: 1 }	

次頁にAlarmを紹介します。

AL(Alarm) 情報の定義

//	AL - Alarn	n		
def_alarm AL_AlarmTempOver{				
	alid:	1	// =0x00000001	
	enabled:	1		
	alcd:	<i>"</i> 2″		
	altx:	"Chamber Tempera	ature Over"	
	ce_on:	"CE_AlarmOn"	// ceid=200	
	ce_off:	"CE_AlarmOff"	// ceid=201	
	}			
def_ala	rm AL_Alarn	nPressure_1_Low{		
	alid:	101	// =0x00000065	
	enabled:	1		
	alcd:	<i>"</i> 2″		
	altx:	"Chamber Pressu	re-1 Over"	
	ce_on:	"CE_AlarmOn"	// ceid=200	
	ce_off:	"CE_AlarmOff"	// ceid=201	
	}			
def_ala	rm AL_Alarn	nPressure_2_Low{		
	alid:	102	// =0x0000066	
	enabled:	1		
	alcd:	<i>"</i> 2″		
	altx:	"Chamber Pressu	re-2 Over"	
	ce_on:	"CE_AlarmOn"	// ceid=200	
	ce_off:	"CE_AlarmOff"	// ceid=201	
	}			

DSHEng5は左で定義されるアラー ム情報に従って

class_SendS5F1クラスのSendS5F1メ ソッドを使ってS5F1を送信します。

ALIDと発生/復帰の指定だけで S5F1を送信可能にします。 一部分を紹介します。

```
他に以下の情報を変数定義ファイル内に
定義できます。(テスト用)
SPOOL
TRACE
RECIPE
```

EQINFO.txtファイルは DshGemSet5.exe 編集プログラ ムを使って画面で編集できま す。

詳細はEQINFO.TXTファイルを 参照してください。

デモプログラムの起動は次頁です。

デモプログラムの起動とメイン画面

🛃 DSHEng5-32Bit 🖯	デモプログラム -	- D X
通信接続状態	エンジン制御	
 HSMS selected 	情報復元	装置/ホスト
■ GEM通信確立	あり 〜	装置 🗸 🛌
メッセージ送信モード		
7 ከማንቺ – Ւ (wait) 🗸	BKUP1发元ifx定	エンシン開始
S6F11表示指定	VID FN	fT 「TSS的病止」
[詳細(∀) ~	L06表示 U4 、	TYYYAT
通信確立制御		
通信Enable	Enable取消し	通信Disable
		ハ*ヮクアヮフ*情報
SXFY ACKEDIE	要品情報	ALL 🗸
クラス情報参照	GC実行	BKUP確認
管理情報操作/関連	重xyセージ送信	
EC装置定数	SV状態変数	DVデータ変数
∨変数情報(全)	SVトレース情報	変数以初片情報
CEイベント情報	RPL标告指報	ALアラーム情報
PP悟報(S7F3)	FPP情報	RCPレシヒ ⁹ 情報
CJ惜輯	PRJ情報	
CARキャリア情報	Substrate'情報	Free Trid
S10F1, 3, 5	スプール情報	1次Msg送信
S2F41送信 S2F	49送信 S3F17送	信本~卜制御
-WP処理シナリオ操作-		
Load busy	WP開始	終了予約
Process busy	WP停止	モニター画面
Unload busy	状況表示	
HSMSログモニター起動		

デモプログラム**の開始**

C : ${DSHEng5FbinFEng5AppCsDemo.exe}$

を起動します。

左の画面が表示されます。

装置/ホスト 通信サイドを選択します。



通信を開始するために エンジン開始ボ タンをクリック してください。 (通信Enableの処理も含まれます。)

次頁のように装置通信が可能になります。

通信確立後のメイン画面

🛃 formLog — 🗆 🗙	EDSHEng5-32Bit デモプログラム − □ ×	装置/ホストは自エンジンがどちら側の通信を行うか
***** DSHEng5 GEM Communication Engine Demo Program Start * 🔨	」通信接続状態 エンジン制御	【「選択しより。
製品情報	■ HSMS selected 情報復元 装置/ホス/ ■ GEM通信確立 あり 、 装置 、	エンジン開始 のクリック後、相手ホストとの間で通信確
DSHEng5 Communication Engine : Trial type S/N : 1524124494-1	メッセージ送信モード BKUP復元設定 Tソッジ/間結	↓ 立ができたら、通信状態が "確立済み"になります。 ↓ (S1F13.14のやり取りの成功)
File Time Stamp		
Current Directory内 DSHEng5.dll : 2019/08/21 14:05:16 d-b-d-2 dll : 2017/07/28 10:01:57	S6F11表示指定 00 Fmill 詳細(Y) レ06表示 U4 、	その後、以下の操作ができます。
DSHEng5XSN.dll : 2018/10/29 15:08:10	通信確立制御	
Eng5AppCsDemo.exe : 2019/08/21 15:00:22	通信Enable Enable取消し 通信Disable	谷ボダンをクリックすると、それに対応する機能の操 作画面が表示されます。
	へたった」=2000 第11日はまた ハックアッフ・情報	
	SXFY ACKERZE #20011##10 ALL ~	EC,SV,DVVALの設定・参照 など
	クラス情報参照 GC実行 BKUP確認	TRACE, LIMIT, CE, REPORT, ALARM, PP. RECIPE, CARRIER, SUBSTRATE,
	管理情報操作/関連がセージ送信	CJ, PRJ などの情報の生成、設定、参照など
	EC装置定数 SV状態変数 DVデータ変数	の操作画面です。
	V変数情報(全) SVトレース情報 変数リミット情報	
	CEイベント情報 RPレポート情報 ALアラーム情報	
	PP情報(S7F3) FPP情報 RCPレシと*情報	
	CJI情報 PRJI情報	
	CARキャリア情報 Substrate情報 Free Trid	
	S10F1, 3, 5 スプール情報 1次Mse送信	
	S2F41送信 S2F49送信 S3F17送信 木°-ト制御	
	WP処理シナリオ操作	-
	■ Load busy WP開始 終了予約	Woferm 细盟始/级了提供t [*] by
	Process busy WP停止 モニター画面	■a101次02年開外1/於 J 1架1F4 //
	■ Unload busy 状況表示	
<	HSMSログモニター起動	
消去 Log On/Off On V 37 ファイル・リセット		9

装置定数情報操作画面

🛃 formEC	- 🗆	×
ECID選択 EC_MdIn	~	
値入力 MODEL4		
IDリスト表示	ID全情報取得	
変数値設定	変数値取得	
テラォルト値取得	変数名取得	
最小値取得	データフォーマット取得	
最大値取得	配列サイズ取得	
値の妥当性チェック	物理単位名取得	
配列产与取得	配列产物設定	
配列サイズ変更	配列サイス=0	
721473° 8	VID数 8	
Listサイス変更	Listサイス [®] 0	
List vid1個設定	List 全vid設定	
情報一覧表		
EC S2F13, S2F15, S2	F29送信	
ECIDリストReset	IDリスト	
ECID빗ㅈトAdd		
EC要求		
S2F13送信		
EC送信		
S2F15)送信		
一覧要求 S9F90送信		
02120/218		
連続送信停止	連続送信開始	
s	2F13 🗸	
	B	肌にる

tormE(-	—			×
ECID選択	EC_MdIn			\sim	
値入力	EC_MdIn EC SoftRev			^	
IDIJZŀ	EC_InitComm EC_InitContro EC_InitOffline EC_SpoolEnal	State IState SubState			
変数値	EC_ControlMo EC_PortAcces EC_Port1Acces	ode ssMode essMode			
テウォルトイ	EC_Port3Acci EC_Port3Acci EC_UndockSt	essmode essMode vle			
最小値	EC_UnClampS EC_ManualTin EC_ManualIn1	Śtyle mer Type			
最大値	EC_ManualOu EC_MaxSpool	itType Transmit		П	
値の妥当	EC_Overwrite EC_BinTest EC Int1Test	зроот			
配列デー	EC_Int2Test EC_Int4Test				
配列サイン	EC_Single les EC_DoubleTe FC List1	st st			
	EC_ArrayVar EC_ListVid				
Listサイス	EC_ListVid_1 EC_ListVid_2 EC_ListVid_3			Ŷ	
List vid1	個設定	List 全vi	d設定		
●「唐寺品―」	暫患				
-EC S2E1	S2E15 S2E2	9诫(言			
ECIDY;	z⊧Reset		IDリスト	-	
ECIDy	ストAdd				
EC要求	Ŕ				
S2F1	3送信				
EC送f					
52F1	50초1금				
一覧男 S2F2	!求 !9送信				
3 min //ein 3 3/			6.Z.		
理硫运1	目停止 · 連	· 师达信開!			
	82F	10	~		
				E	削しる

ECID選択用コンボボックスにシステムに登録されているEC変数のID) が表示されます。

- ID単位の操作 ECIDを選択し、操作したいボタンをクリックします。
- 変数値設定 変数値値を設定する場合は、 値入力欄に値を設定した後、このボタンをクリックします。
- 変数値取得 変数情報取得用のボタンクリックの場合は、
 取得値はメイン画面のログ部に表示されます。

SV, DVVALの操作画面については、それぞれの変数の操作に なるだけで、基本的に本画面の操作と同じ操作になりますの で、説明を省略します。

> DSHEng5はclass_ECを介して 変数IDをキーにして全変数の情報のア クセスが可能です。

> 値の設定、変更、情報(単位、データ 範囲など)の参照が可能です。



SVトレース(Trace)設定画面

🛃 formTRACE		— C	⊐ ×
- Trace情報 TRID選択 <mark>TRACE1</mark>		~	
DSPER(x 10ms) 1000 TOTSMP 9 SV-COUNT 1	DSP	ER_TIME	10 3
SVID選択 SV_Clock		~	
SVIDをリストに追加	SV	(IDリストのりも	99h
全SVID設定	SVIDリス	(設定用)	
inde	×		
新規TRID登録		IDUZ	1表示
トレース情報設定	シーズ条件部	ۮS2F23-	
トレース情報取得	2)2F 23)초1음	
TRID削除	1個S2F23這	≚(言 3([atrid設定
トレース開始(Man)	2個S2F23這	≤ſ言	
	3個S2F23這	₹ſ言	
			閉じる

本画面はトレース機能を実行するための画面です。通信サイドが**ホスト**が選択された場合のもの です。

S2F23メッセージに設定する項目データを入力設定します。 DSPER, TOTSM,P, REPGSZ、SV数、トレースするSVIDを設定します。 その後、S2F23送信 ボタンをクリックしてトレース情報を装置側に送信します。

トレース結果 S6F1 メッセージを受信したら、それをログ画面に表示します。

変数リミット(Limit)情報設定画面

🛃 formLIMIT	—		×
VID選択 DV_Temp1_bin		~	
設定 設定ID数 1 ~			
LimitID Lowerdb)	Upperdb 90	
11 20		80	
リミット情報設定 リミット情報	賑取得	リミット情報	<i>開</i> 1除
Enable LimitEvent	Disabl	e LimitEve	ent
- Limit'情報アクセス VIDリスト-			
VIDリスト リセット	DV Ten	IDリスト n 1 bin	
VIDリスト 追加		.p.1_0	
Limit定義			
S2F45送信			
一覧要求			
S2F47送信			
	L		
		閉	じる 🔤

本画面は変数

ドット監視機能を実行するための画面です。通信サイトがホストに選択された場合のものです。

S2F45メッセージに設定する項目データを入力設定します。

その後、S2F45送信 ボタンをクリックして変数リミット情報を装置側に送信します。

収集イベント(CE)情報操作画面

装置側の画面		i	ホスト側の画面	
💀 formCE — 🗆 🗙		🔜 formCE	-	- 🗆 ×
CEID選択 CE_Communicating ~ 更新		CEID選択 CE_Commun	icating 🗸 🗸	更新
IDリスト表示 情報一覧表 CE名取得]	IDJスト表示	情報一覧表	CE名取得
イベント通知		イベント通知		
イベツト通知(S6F11) 周期ms 40 V 実施回数		イヘント通知(S6F11) 月	副期ms 🗸 🗸	実施回致
連続送信開始 ID 順番 🗸 回致 o:無制限 0		連続送信開始	∨ 回致	0:無制限
有効/無効設定 ON(1) > 有効/無効取得		有効/無効設定	ON(1) 🗸	有効/無効取得
S2F37送信 個別 🗸		S2F37送信	個別 🗸	
イベントレポート有効/無効		イベントレポート有効/無効		
リンクRP取得 ////////////////////////////////////		リンクRP取得	順位(0,1,2.)	リンクRP数取得
全リンクRP取得 0 〇 CEコンテント取得		全リンクRP取得	0 ~	CEコンテント取得
S6F15送信 イベットレホペート要求		S6F15送信 。	イベントレポート要求	
–Link Event Report		-Link Event Report		
S2F35で送信したいCEID数を設定し実行します。 左	側が装置側、右側がホスト側の操作	S2F35で送信したい	CEID数を設定し実行	します。
CEIDリスト初期化 CEID数 1 画	面です。	CEIDリスト初期化	CEID数 1	
画面左上のCEIDを選択してください。そして、		画面左上のCEIDを選抜	尺してください。 そして、	
CEID設定順位(0,1)とRPID数を設定し実行します。		CEID設定順位(0,1)と	RPID数を設定し実行	iljato.
CEIDリン外刀期化 リスト内CE順位(0~) 0 ~		CEIDリング初期化	リスト内CE順位(0〜)	0 ~
リンクするRPID数 1			リンクするRPID数	1
以下、CEIDにリンクするRPIDを順に設定してください。		以下、CEIDにリンクするF	RPIDを順に設定して〈〉	どさい。
RPID選択 RP_Communicating ~		RPID選択 RP_Comm	unicating	~
RPID追加登録		RPID追加登録		
S2F35送信		S2F35送信		
S2F35を正常に送信できた 場合、内部の情報を更新 します。		S2F35を正常に送信で 場合、内部の情報を更 します。	きた 回新	
S2F35全CEID送信		S2F35全CEID送信		
閉じる				閉じる

装置側の画面

13

レポート(RP)情報操作画面

装置側の画面

🛼 formRP — 🗆 🗙		🐕 formRP — 🗆 🗙
RPID選択 RP_Communicating / 更新		RPID選択 RP_Communicating ~ 更新
IDリスト表示 情報一覧表 RPコンテント取得		IDリスト表示 情報一覧表 RPコンテント取得
レホ℃ート名取得		レホ⁰ート名取得
リンクVID取得 順位(0,1,2.) 個別ルポート要求		リンクVID取得 順位(0,1,2.) 個別ルポート要求
全リンクVID取得 0 S6F19送信		全リンクVID取得 0 ∨ S6F19送信
Define Report S2F33		Define Report S2F33
S2F33で送信したいRPID数を設定し実行ます。		S2F33で送信したいRPID数を設定し実行ます。
設定するRPID数 1	左側が装置側、右側がホスト側の操作 画面です。	設定するRPID数 1
新規RPIDリスト初期化 新規RPID 9990		新規RPIDリスト初期化 新規RPID 9990
既存RPIDリスト初期化		既存RPIDリスト初期化
画面左上のRPIDを選択してください。そして、 RPID設定順位(0,1)とVD数を設定し実行します。		画面左上のRPIDを選択してください。そして、 RPID設定順位(0.1)とVD数を設定し実行します。
RPIDリン炉刀期化 リスト内RPID川順位(0~0 ~		RPIDリン外刀期化 リスト内RPID順位(0~0 ~
リンクする VID 数 1		リンクするVID数 1
以下、RPIDにリンクするVIDを順に設定してください。		以下、RPIDにリンクするVIDを順に設定してください。
VID追加登録 VID選択 EC_Mdln VID		VID追加登録 VID選択 EC_Mdln ~
S2F33送信		S2F33送信
S2F33を正常に送信できた 場合、内部のリンク情報を更新 します。		S2F33を正常に送信できた 場合、内部のリンク情報を更新 します。
S2F33全RPID削除		S2F33全RPID削除
S2F33全RPID送信		S2F33全RPID送信
閉じる		鼎场

ホスト側の画面

アラーム(AL)情報操作画面

装置側の画面

ホスト側の画面

🐕 formAL — 🗆 🗙		🛃 formAL — 🗆 🗙
ALID選択 AL_AlarmTempOver ~		ALID選択 AL_AlarmTempOver ~
ALCD 2		ALCD 2
ALTX "Chamber Temperature Over"		ALTX "Chamber Temperature Over"
IDリスト表示 アラーム名取得		IDリスト表示 アラーム名取得
ALCD 取得 ALTX 取得		ALCD 取得 ALTX 取得
情報一覧表		情報一覧表
アラーム通知	左側が装置側、右側がホスト側 の操作画面です	アラーム通知
アラーム通知(S5F1) 復旧/発生 発生(1) ~		アラーム通知(S5F1) 復旧/発生 発生(1) ~
連続送信開始		連続送信開始
有効/無効設定 有効(1) 、		有効/無効設定 有効(1) ~
有効/無効取得 対象ALID(個別/全部)		有効/無効取得 対象ALID(個別/全部)
ON時CEID取得 個別ALID >		ON時CEID取得 個別ALID ~
OFF時CEID取得 S5F3送信		OFF時CEID取得 S5F3送信
S5F5 Alarm List取得		S5F5 Alarm List取得
要求ALIDリセット		要求ALIDリセット
要求ALID追加		要求ALID追加
S5F5送信		S5F5送信
閉じる		閉じる

レシピ(RCP)情報操作画面

🚼 formRCP — 🗆 🗙	
RCPID選択 RCPID001 V 更新	
'情報服アクセス	
新規ID割り当て IDリスト表示	
RCP情報設定 RCP情報取得 RCPID削除	
state	
RCP State設定 SETUP V RCP State取得	
レジビ [®] ハ [®] ラメータ paranm1 rcpara 1 paraval 1 54321 paranm2 rcpara 2 paraval 2 12345 rcpbody rcpbody-A	装置、ホスト側は同じ画面を使用します。
name action status request	
S15F3送信 Create S15F9送信	
rename request new name create S15F5送信 RCP0012NEW S15F13送信	
space request rcpseccode retrieve request S15F7送信 1 S15F17送信	
1000 V S15F13連続送信 閉じる	

コントロールジョブ(CJ)情報操作画面

🛃 formCJ	– 🗆 X		🚼 formCl	– 🗆 X
CjID選択 CJ-0001 ~	State Queued 🧹		CjID選択 <u>CJ-0001</u> ~	State Queued 🤍
新規ID登録 IDリスト表示	State設定 State取得		新規ID登録 IDリスト表示	State設定 State取得
CJ情報設定 CJ情報取得	S14F9送信 S14F11送信		CJ情報設定CJ情報取得	S14F9送信 S14F11送信
CJID削除 1000 ~	S14F9連続送信		CJID削除 1000 ~	S14F9連続送信
設定情報			設定情報	
objspec equipment	objtype ControlJob		objspec equipment	objtype Control Job
CarrierInputSpec CARID_01	CurrentPrJob PJ-0001 V	左側が装置側、	CarrierInputSpec CARID_01	CurrentPrJob PJ-0001 V
d collection plan D1234		右側がホスト側の	d collection plan D1234	
- MtrlOutByStatus		採作画面で9。		
Carid CARID_01 ~	MtrlStatus 0 🗸		Carid CARID_01 ~	MtrlStatus 0 🗸
MtrlOutSpec Src			- MtrlOutSpec Src	
Sto Carid CARID 01	Det Carid CARID 01		Sto Cavid CAPID 01	Dot Covid CARID 01
pause ceid CE_Communicatin 🗸			pause ceid CE_Communicatin 🗸	
ProcessCtrISpec			ProcessCtrISpec	
PrjobId PJ-0001 🗸			PrjobId PJ-0001 🗸	
ControRule Name ControlRule C	utputRule Mstatus 0 🗸		ControRule Name ControlRule C	outputRule Mstatus 0 🗸
value ControlRuleVal	value OutputRuleVal		value ControlRuleVal	value OutputRuleVal
ProcessOrderMgmt ARRIVAL	JobStartMethod FALSE 🗸		ProcessOrderMgmt ARRIVAL	JobStartMethod FALSE 🗸
Pr.lob_State_List			Pr.lob State List	
Priid P.I=0001	Pri State		Priid P.I=0001	Pri State 0
CJコマンド S16F27			CJコマンド S16F27	
CJコマンド CjStart 🗸	S16F27送信		CJコマンド CjStart 🗸	S16F27送信
para有無 0 🗸 cpname S14F2	7Para cpval 123456		para有無 0 🗸 cpname S14F2	7Para cpval 123456
AccessCountがア AccessCount取得	身 チェック 閉じる		AccessCount別7 AccessCount取得	身 チェック 17 閉じる
	1100			

プロセスジョブ(PRJ)情報操作画面

装置側の画面

PrjID選択 PJ-0001 V IDJスト表示 設定情報	PrjID選択 <mark>PJ-0001</mark>	
IDUXN表示 IDUXN表示		~
新規回割り当て mini CARKIER (13) 、 PR.J情報服設定 precipemethod 1 、 PR.J情報服設存 レンビ1D RCP-0001 、 PR.JI情報服取得 processstart 0 、 PR.JState設定 ceid CE_Communicating 、 State QUEUED 、 MF=13 Carrier ceid CE_Communicating 、 4+t/J7ID CARID_01 MF=14 Material MD数 25 MID MID MID-0 PRJ生成 S16F11送信 PRJ生成 S16F15送信 PRJ Deque S16F17送信 Prized S16F19送信 ParaOrm para-c ParaVal pc1122 S16F5/E信 S16F19送信 Get Space S16F21送信	IDJスト表示 新規ID割り当て 新規ID割り当て mf CAI FRJ情報服役定 レジビ*ID RCI PRJ情報服役存 precipement レジビ*ID RCI PRJTF報服役存 precipement レジビ*ID RCI PRJTF和服役存 PRJTState設定 Ceid CE.C PRJ State設定 PRJ State設定 State C MF=13 Carrier MF MF MF キャリア取 1 + MF MF 関連メッセージ送信 PR PR PR PR PRJ生成(Multi) S16F11送信 PR Pa Get All Job S16F19送信 Pa Pa Get Space S16F21送信 Pa Pa 連続送信停止 連続送信開始	RRIER (13) 、 thod 1 、 PID001 、 tart 0 、 Communicating 、 QUEUED 、 T=14 Material ID数 25 ID MID-0 、 XJJ7V)* S16F5 2)* ABORT 、 Ty-o数 0 個 、 araCmd para-c araVal pc1122 S16F5送信

キャリア(Carrier)情報操作画面

🛃 formCAR				—		×
CarID選択 👩	ARID_01		~			
			MacCtatu	_		
Justatus		0	Mapotatus	5	0	
AccStatus		0				
Usage	PRODU	ст	Location	Location	۹	
Mid	K1234		SubstId	K1234		
SlotCount		25				
新規ID脅	緑	ID	以表示		slot i	d
#179610 <u>1</u>				10	20	30
キャリア情報観	設定	- キャリア	門情報取得	11	21	31
キャリアID削	除			12	22	32
[dStatus]	定	IdSt	tatus取得	13	23	33
				14	24	34
MapStatus;	設定	MapS	Status取得	15	25	
Location	定	Loc	ation取得	16	26	
Usage≣ĝ	定	Us	age取得	17	27	
	= n			18	28	
AccStatus	ixæ	Acct	otatus取得	19	29	
SlotMap	定	Slot	tMap取得			
slot pos(1,2	2,25)	0				閉じる

装置、ホスト側は同じ画面を使用します。 キャリア情報の設定・参照を行います。

基板(Substrate)情報操作画面

🛃 formSUB	ST					-	-		×
SubstID選扔	SUBSTIC	001		~					
設定情報 AcquiredID	SUBST100		State	AtSou	irce	\sim			
LotID	LOT-111		IDStatus	NotCo	onfirme	-			
SubstLocID	LOC-2	~	Material	State	-0	~			
Source	LOC-0	\sim	ProcState	Need:	sProces	~			
Destination	LOC-3	\sim	LocState	Unoc	oupied	~			
BachLocID	BLOC-01		Туре	Wafer		~			
PosInBatch	POS-001		Usage	Produ	ct	~			
新規ID國	録録	I	Dリスト表示						
Subst'情報	設定	Po	osInBat設定		-Loc His	story -			
Subst'情報	取得	Po	osInBat取得		locID		CID-	·1	~
SubstID	illBæ		Stata設定		Timeln	201	2019082622182186		186
Cabotabi	1 1644		State取得	_	TimeOt	μτ <u>20</u>	1908:	2622182	186
		'	Oldication		Timel	n更新		TimeO	ut更新
AcquiredId	殿定	Id	Status設定		LocHis	:りセット		LocHis	st追加
AcquiredId	取得	IdStatus取得						LocHis	+町/4
SubstLotId	殿定	MaterialStat設定		Ē				LUCTIN	∞প⊼াক
SubstLotId	取得	Mat	erialStat取得	导				HistCol	unt取得
SubstLocId	殿定	Pr	rocStat設定						
SubstLocId	取得	Pr	rocStat取得						
SourceLoc	設定	LocStat設定							
SourceLoc	取得	L	ocStat取得						
DestLoc	没定		Type設定						
DestLoc	取得		Type取得						
BatchLoc	設定	l	Jsage設定					-	181 .
BatchLoc	取得	Usage取得						Ē	କାତବ

装置、ホスト側は同じ画面を使用します。 基板情報の設定、参照を行います。

応答メッセージ Ack 設定画面

🔡 f	ormAckSet					<u>_ ×</u>
Ţ	き信した1)欠メッナ	セーシミン対し	」て応答する Ac	skの値を設定しま	: व .	
S	i1F15 oflack	通常	•	S10F3 ackc10	通常	•
S	i1F17 onlack	3	•	S10F5 ackc10	通常	•
S	2F23 rsack	通常	•	S14F9 objack	通常	•
s	2F41 hcack	通常	•	S14F11 objack	通常	•
S	62F43 rsack	通常	•	S14F19 svcack	通常	•
S	62F45 Ivack	通常	•	S14F21 dataack	通常	•
S	62F49 hoack	通常	•	S15F3 rmack	通常	•
S	63F17 caack	通常	•	S15F5 rmack	通常	•
S	63F23 caack	通常	-	S15F13 rmack	通常	•
8	63F25 caack	通常	•	S16F5 acka	True	•
8	63F27 caack	通常	-	S16F11 acka	True	•
S	63F35 rpmack	通常	-	S16F15 acka	True	•
8	67F1 ackc7	通常	•	S16F17 acka	True	•
8	67F3 ackc7	通常	•	S16F27 acka	True	•
8	67F23 ackc7	通常	•			
	7 ٣	オルトに戻す	· _	設定	G	Quit

本画面は、装置側が受信する1次メッセージに対して応答メッセージを相手に返しますが、そのときに返すAckアイテムの値を故意にエラーを示す値を返すようにするための画面です。

以下のように操作します。

- 1. Ackの値をエラーにしたいメッセージの コンボボックスの選択を変えて行います。
- 2. その後、*設定*ボタンをクリックします。 これでOKです。

例えば、S1F17に対し、onlack = 3 を返すように するためには、左の画面のようにS1F17のonlackを 3 に選択し、設定ボタンをクリックします。

ログモニターの通信ログを下に示します。

WPシミュレーション画面 – ホスト側 の開始 / 終了



WP処理は、ホスト側のPCWP処理を 開始してください。

WP処理シナリオ操作		
Load busy	WP開始	終了予約
Process busy	WP停止	モニター画面
Unload busy	状况表示	

開始後、装置側からのCEIDが CE_LoadTransferBlockedのS6F11の 受信によってWP処理が開始します。 Top画面の下の **WP開始** ボタン のクリックで開始します。

WPシミュレーション画面 – 装置側 の開始 / 終了



WP処理は、ホスト側のPCでWPの処理を 開始しておいてください。

-WP処理シナリオ操作		Top画面の下の WP開始 ボタン	
Load busy	₩P開始	終了予約	のクリックで開始します。
Process busy	WP停止	モニター画面	
Unload busy	状況表示		

開始後、装置側からのCEIDが CE_LoadTransferBlockedのS6F11の 受信によってWP処理が開始します。

-WP処理シナリオ操作-					
Load busy	WP開始	終了予約			
Process busy	WP停止	モニター画面			
Unload busy	状況表示				
HSMSログモニター起動					

1^{サイフル終}了しあら、次の CE_LoadTransferBlockedの S6F11の受信で処理が開始し ます。